

Argamassa Portokoll® Veda e Cola

Aplicação passo a passo

Preparação da base

- Aguarde **14 dias de cura da base** (conforme NBR 13753 e 13754).
- Certifique-se que a superfície esteja **áspera, limpa e seca**, sem pó, óleo, ferrugem ou bolor.
- Corrija **fissuras, planicidade e impermeabilização** com 72h de antecedência.
- Teste a absorção: se a água sumir em menos de 60s, **umedecer a base sem encharcar**.



Mistura do produto

- Misture **20 kg** de pó com **4,2 L de água limpa**.
- Use misturador mecânico até obter massa homogênea.
- Deixe em repouso por **10 minutos** e misture novamente antes de aplicar.

*(Variação de ± 200 ml de água)



Aplicação – Camada de vedação

- Umedeça levemente a base.
- Aplique a argamassa com o **lado liso da desempenadeira**, pressionando bem.
- Reforce cantos, ralos e mudanças de plano com **tela álcalis-resistente**.
- Espessura da camada: **3 a 4 mm**, contínua e sem falhas.



Aplicação – Camada de assentamento

- Inicie o assentamento **logo após a vedação**.
- Aplique a argamassa no tardoiz da peça (lado liso + lado dentado **mín. 8x8x8 mm**).
- Posicione a peça e faça o **arraste para esmagar os cordões**.
- Espessura total (vedação + assentamento): **mínimo 6 mm**.
- Proteja a área por **24 horas** (sol, vento e chuva).



Finalização

- Limpe o excesso de argamassa das juntas e das peças.
- Rejunte após **24 horas**.
- Limpeza final conforme o rejunte utilizado



livre para tráfego em:
24h

Recomendação Técnica

- Limpe o **verso (tardoiz)** das peças antes do assentamento.
- Para peças **> 900 cm²**, use **camada dupla obrigatória**.
- Substitua a desempenadeira quando o desgaste dos dentes for **> 1 mm**.
- Juntas estruturais e de movimentação devem ser **vedadas com material flexível**.
- Proteja superfícies sensíveis com fita adesiva.